

Einstellungen Palm für GPRS Verbindungen

1.		<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie Home und anschliessend Einstellen. • Unter Einstellungen wählen Sie die Rubrik Verbindungen. Sie finden diesen Menüpunkt oben rechts ,auf gleicher Höhe wie Einstellungen. • Wählen Sie Neu...
2.		<p><u>Palm OS 3.5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie im Feld Name : Swisscom GPRS ein • Wählen Sie unter Verbindungsmethode die Verbindungsart aus, welche Ihr GPRS-Gerät mit Ihrem Palm verbindet. Für eine Infrarotverbindung wählen Sie : IrCOMM an Modem. • Drücken Sie OK. <p><u>Palm OS 4.0</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie im Feld Name : Swisscom GPRS ein • Verbinden mit : Modem • Über : Infrarot • Drücken Sie OK.
3.		<ul style="list-style-type: none"> • Unter Einstellungen wählen Sie die Rubrik Netzwerk. • Wählen Sie bei Dienst-Windows RAS – vorausgesetzt , Sie haben diesen Dienst nicht bereits anderweitig verwendet. • Ändern Sie den Namen des Dienstes auf GPRS. • Geben Sie im Feld Benutzer gprs ein. • Als Kennwort geben Sie auch gprs ein. • Wählen Sie unter Verbindung Swisscom GPRS aus. • Geben Sie im Feld Telefon *99***1# • Nach der erfolgreichen Einrichtung eines Datenkontos (siehe unten) auf ihrem GPRS Modem wählen Sie Verbinden.

Einrichten Datenkonto :

- **Nokia 6310 :**
- Geben Sie in ihrem Nokia 6310 unter Menu Einstellungen GPRS-Modemeinstellungen AktivenZugangspunktbearbeiten GPRS-Zugangspunkt (4-7-2-2) folgenden URL ein : **gprs.swisscom.ch**

- **Ericsson GPRS :**
- Wählen Sie in Ihrem Ericsson unter „Einstellungen“ „Datenübertragung“ „Datenkonten“ „Konto hinzu?“
- **Kontotyp : GPRS-Daten**
- **Name : Swisscom GPRS**
- **APN-Adresse : gprs.swisscom.ch**
- Benutzername und Kennwort bleiben leer.
- Wählen Sie **Speichern?** Es erscheint die Meldung : Neues Datenkonto wurde erstellt.
- Nun sollte das von Ihnen neueingerrichtete Datenkonto ersichtlich sein. Drücken Sie **YES**. Unter Punkt 3 steht **CID=1** . Ist eine andere Zahl aufgeführt ändern Sie bitte die von Ihnen im Palm eingeegebene Telefonnummer auf die entsprechende Zahl. z.B. CID=2 wird *99***2# sein.